

Typ 47

Montageanleitung Briefkästen



Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Das besondere Design wird durch eine exakt aufeinander abgestimmte Einwurflappe und Tür erreicht. Schon geringste Verspannungen, wie Sie beim Transport oder auf unebenen Wänden entstehen können, würden das Bild beeinträchtigen.

Daher können Sie, ähnlich wie bei Schränken oder Türen, solche Maßdifferenzen unkompliziert ausgleichen. Am einfachsten justieren Sie die Tür dabei mittig und parallel zum Korpus des Briefkastens und passen dann die Einwurflappe mittels eines 7 mm Gabelschlüssels an, indem Sie die Muttern etwas lösen.

Zur besseren Veranschaulichung anbei zwei Bilder.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an dem schönen Briefkasten!



Das Edelstahlblech im Briefkasten, ist ein doppelter Boden der einfach eingelegt wird